
Schemat technologiczny



OZNACZENIA:

SW1, SW2 - studnia wiercona
PG1, PG2 - pompy głębinowe
sk - sonda konduktometryczna
sh - sonda hydrostatyczna
ZH - zestaw hydroforowy
UV - lampa UV
zz - zawór zwrotny
zc - zawór czerpalny

SP - skrzynka pośrednia
Cl - stacja dozująca
ZW - zbiornik wyrównawczy
Pe - przepływomierz elektromagnetyczny
PC - przetwornik ciśnienia
CP - czujnik poziomu MAC
P1 - przepustnica z napędem ręcznym dźwigniowym